


Sonorus

BASS PREAMP MOD. PS600



Parabéns e obrigado por adquirir um produto SONORUS!

Você acabou de receber um produto de alta qualidade e desempenho. Seu projeto foi elaborado com base nos conceitos modernos de eletrônica para áudio. Seus componentes foram cuidadosamente selecionados para que tenham a melhor performance e funcionamento. Todos os produtos passam por um rigoroso controle de qualidade para que você, nosso cliente, fique 100% satisfeito!

Ligando o equipamento:

- Conecte uma fonte de 9V a 18V com pino central negativo (Plug P4 2,1mm). Caso sua fonte for invertida o pedal não ligará! (utilizando fonte de 18V, ganha-se 6dB em *headroom*).
- Pressione a chave "BYPASS" para ligar e desligar o equalizador. *OLED* indicará que o pedal estará em funcionamento. Com a Chave no modo desligado o LED apaga e o equalizador fica "flat" mas os ajustes de ganho e volume continuam ativos.
- Conecte o cabo do seu baixo na entrada "input" do pedal.
- Conecte um cabo da saída do pedal "output" até a entrada de seu amplificador (cubo ou cabeçote).

Controles:

- VOLUME: Ajusta o nível de volume de saída do pedal para o amplificador;
- GAIN: Ajusta o nível de amplificação que o pedal fornecerá (0 a +12dB);
- BASS: Ajuste de graves (+/-13dB em 40Hz), centro "*Flat*";
- MID: Ajuste de médios (+/-10dB), frequência selecionável por chave (250Hz, 500Hz, 1kHz);
- TREBLE: Ajuste de agudos (+/-16dB em 8kHz), centro "*Flat*";

Produzido por:

DWE Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos LTDA-ME

Fone: (47) 4101-6598/ Whatsapp: (47)99772-5577

www.sonorus.com.br

e-mail: sonorus.net@gmail.com